# **Tire Buffer**



MODEL: CL252200AV

## **Description**

This low speed tire buffer is designed for use in a tire shop for patchwork and roughing up jobs.

# Unpacking

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service.

### **READ & FOLLOW ALL INSTRUCTIONS**

# SAVE THESE INSTRUCTIONS DO NOT DISCARD

# **Safety Guidelines**

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

**A DANGER** 

Danger indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

**A WARNING** 

Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

**A** CAUTION

Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

NOTICE

Notice indicates important information, that if not followed, may cause damage to equipment.

**NOTE:** Information that requires special attention.

# **General Safety Information**

### **CALIFORNIA PROPOSITION 65**

This product or its power cord may contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

**▲ WARNING** 

You can create dust when you cut, sand, drill or grind materials such as wood, paint, metal, concrete,

cement, or other masonry. This dust often contains chemicals known to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wear protective gear.



Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

# **General Safety Information (Continued)**

### **GENERAL SAFETY**

This product is a part of a high pressure system and the following safety precautions must be followed at all times along with any other existing safety rules.

 Read ALL manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.



ONLY persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the air tool.

# **A DANGER**

Do NOT exceed maximum operating pressure of the air tool (90 PSI). The air tool COULD explode and result in death or serious personal injury.

 Do NOT exceed any pressure rating of any component in the system. Maximum operating pressure of 90 PSI is measured at the tool inlet while the tool is running. The pressure drop between the compressor and tool needs to be compensated for at the compressor.

# **WARNING**

Release ALL pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.

 Disconnect air tool from air supply when not in use and before changing tools, attachments or performing service.

## **A WARNING**



Safety glasses and ear protection MUST be worn during operation.

- Do NOT wear loose fitting clothing, scarves, neck ties or jewelry when operating any tool. Loose clothing or jewelry may become caught in moving parts and result in serious personal injury.
- Do NOT depress trigger when connecting air supply hose to tool.
- Do NOT put hands near or under moving parts.

# **A WARNING**

Excessive exposure to vibration,

working in awkward positions and repetitive work motions can cause injury to hands and arms. Stop using any tool if discomfort, numbness, tingling or pain occur and consult a physician.

- Check air hoses for weak or worn condition before each use. Make sure ALL connections are secure.
- Protect air lines from damage or puncture. Do NOT carry tool by air hose.
- NEVER trigger the tool when not applied to a work object. Attachments MUST be securely attached. Loose attachments can cause serious injury.
- 11. ALWAYS use attachments designed for use with air powered tools. Do NOT use damaged or worn attachments.

- Keep ALL nuts, bolts and screws tight and ensure equipment is in safe working condition.
- ALWAYS secure workpiece in a vise or clamp. Do not place hands on the back cylinder when operating the tool.
- NEVER point an air tool at oneself or any other person. Serious injury COULD occur.
- Do not use a cut-off disc mandrel on this tool unless a safety guard is in place.
- ALWAYS work in a well ventilated area and wear OSHA approved dust mask.

# **Operation**

### **SET-UP INSTRUCTIONS**

Air tools require a supply of clean, dry air at 90 PSI (6.2 bar). An air supply system with filter, regulator, and lubricator (FRL) as shown in Figure 1 should be used.

Campbell Hausfeld FRL model PA2104 (3/8 inch) or PA2114 (1/2 inch) is recommended.

Water in the air supply can damage the tool. Drain condensate from compressor tank and filter daily.

All hoses and fittings must be the correct size and tightly fastened. Refer to Chart 1 for minimum sizes.

Tool Air Consumption	Hose ID
Less than 9 SCFM @ 100% usage	1/4 inch
9 to 34 SCFM @ 100% usage	3/8 inch
Greater than 34 SCFM @ 100% usage	1/2 inch

Chart 1 - Suggested minimum hose diameter to use based on 50 ft length hose and continuous SCFM rating of tool. The use of fittings and longer hose may require a larger diameter hose to be used.

**▲ WARNING** 

Do not use hoses or fittings

that are damaged or deteriorated.

**▲** WARNING

Never carry a tool by the hose or

pull the hose to move the tool or a compressor. Keep hoses away from heat, oil and sharp edges. Replace any hose that is damaged, weak or worn.




Figure 1

# **Operation (Continued)**

### **LUBRICATION**

Air tools require lubrication throughout the life of the tool and is the owner's responsibility. Failure to lubricate the air tool properly will dramatically shorten the life of the tool and will void the warranty.

A CAUTION

This air tool requires lubrication

BEFORE the initial use and BEFORE and AFTER each additional use.

### **AUTOMATIC LUBRICATION**

The recommended method for lubrication is with an air line lubricator installed as part of the air piping system. See Figure 1. Use Campbell Hausfeld air tool oil ST127000AV or equivalent ISO grade 32 oil.

### MANUAL LUBRICATION

If an air line lubricator is not used, the tool must be lubricated daily.

**▲ WARNING** 

Disconnect the air tool from the air supply before lubricating.

- 1. Disconnect the air tool from the air supply.
- 2. Turn the air tool upside down.
- 3. While pulling the trigger, squeeze approximately a 1/4 oz. of Campbell Hausfeld airtool oil in the air inlet. If applicable, switch the forward and reverse valve in both directions.

**▲ WARNING** 

After an air tool has been

lubricated, oil will discharge through the exhaust port during the first few seconds of operation. The exhaust port must be directed away from your body before applying air pressure.

4. Connect the air tool to the air supply and cover the exhaust port with a towel (refer to replacement parts manual for tool features). Run the tool in both the forward and reverse directions, if applicable, for 20 to 30 seconds. Oil will discharge from the exhaust port when air pressure is applied.

### **ATTACHMENTS**

**▲** WARNING

Disconnect air tool from air supply

before changing attachments or serious iniury could occur.

1. Insert the 7/16 inch hex adapter into guick change chuck. Push the sleeve of the quick change chuck forward to allow the adapter to lock in place.




Figure 2

**A WARNING** 

Make sure attachment

stem is fully inserted into the chuck. Loose attachments could fly off during operation and cause serious injury. Only use attachments rated for a minimum of 3.000 RPM.

2. Different attachments can be threaded onto the adapter, 3/8 inch x 24 threaded drill chucks will fit on the adapter.

 For buffing wheel attachements, use a 3/8 inch x 24 threaded nut to hold the attachment onto the 7/16 inch hex adapter.

### **Maintenance**

# **WARNING**

Release all pressure before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance on the air system. Personal injury and/or property damage could occur.

### **STORAGE**

The air tool must be lubricated before storing. An air motor cannot be oiled too often.

# **▲** WARNING

Disconnect air tool from air supply

### before lubricating.

- 1. Turn tool upside down.
- 2. While pulling the trigger, squeeze approximately a 1/4 oz. of Campbell Hausfeld airtool oil in the air inlet. If applicable, switch the forward and reverse valve in both directions.

# **A WARNING**

After an air tool has been

lubricated, oil will discharge through the exhaust port during the first few seconds of operation. The exhaust port must be directed away from your body before applying air pressure.

 Connect tool to air supply and cover exhaust port with a towel. Run the tool for only 2 to 3 seconds because more oil needs to remain in the air tool when storing.

### **TECHNICAL SERVICE**

For information regarding the operation or repair of this product, please call 1-855-504-5678.

# REPLACEMENT PARTS INFORMATION

For information regarding where to order replacement parts, call toll free 1-855-504-5678.

Please provide the following information:

- Model number
- Stamped code
- Part number and description

Address parts correspondence to: Campbell Hausfeld 100 Production Drive Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

# **General Troubleshooting Guide**

deneral froubleshooting duide				
Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action		
Tool runs slowly or will not operate	1. Grit or gum in tool	Flush the tool with Campbell Hausfeld air tool oil, gum solvent, or an equal mixture of SAE 10 motor oil and kerosene. If Campbell Hausfeld oil is not used, lubricate the tool after cleaning		
	2. No oil in tool	Lubricate the tool according to the lubrication instructions in this manual		
	3. Low air pressure	Adjust the compressor regulator to tool maximum while the tool is running free		
	4. Air hose leaks	<ol> <li>Tighten and seal hose fittings if leaks are found</li> </ol>		
	5. Pressure drops	<ol> <li>Be sure hose is properly sized. Long hoses or tools using large volumes of air may require a hose with an I.D. of 1/2 inch or larger depending on total hose length</li> </ol>		
	Regulator adjusted wrong	Adjust regulator with a flathead screwdriver to maximum speed		
	7. Worn ball bearing in motor or in bearing housing	7. Remove and inspect bearing for rust, dirt, grit or worn race. Replace bearing		
	8. Worn/broken gears	8. Replace gears		
Moisture blowing out of tool	1. Water in tank	Drain tank (See air compressor manual). Oil tool and run until no water is evident. Oil tool again and run 1-2 seconds		
	Water in the air lines/hoses	a. Install a water separator/filter (PA2100 or PA2110). <b>NOTE:</b> Separators work properly only when air steam is cool Locate separator/filter as far as possible from compressor		
		2. b. Install an air dryer (PA2085)		
		Anytime water enters the tool, the tool should be oiled immediately		

Notes	

### **REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE NOW!**

http://reg.ch-commercial.com

## **Limited Warranty**

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: One Year.
- WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (855) 504-5678.
- WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld product.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: This Campbell Hausfeld tire buffer.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects in material and workmanship which occur within the duration of the warranty period with the exceptions below.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. Some States do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
  - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
  - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product. Accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions shall also include the removal or alteration of any safety devices. If such safety devices are removed or altered, this warranty is void.
  - D. Normal adjustments which are explained in the owner's manual(s) provided with the product.
  - E. Items or service that are normally required to maintain the product, e.g. o-rings, springs, gaskets, packings or seals, <u>lubricants</u>, <u>motor vanes</u>, <u>abrasives</u>, <u>cutters</u>, chucks, or any other expendable part not specifically listed. These items will only be covered for ninety (90) days from date of original purchase. <u>Underlined items are warranted for defects in material and workmanship only</u>.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which are defective, have malfunctioned and/or failed to conform within the duration of the specific warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
  - B. Call Campbell Hausfeld (855) 504-5678 to obtain your warranty service options. Freight costs must be borne by the purchaser.
  - Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the United States, Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or country to country.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes!

Attach it to this manual or file it for safekeeping.

# Râpeuse



MODÈLE: CL252200AV

# **Description**

C'est une râpeuse à basse vitesse conçue pour l'utilisation dans un atelier de réparation de pneus pour des travaux de réparation et pour rendre les pneus plus rugueux.

# Déballage

Dès que l'appareil est déballé, l'inspecter attentivement pour tout signe de dommages en transit. S'assurer de resserrer tous les raccords, boulons, etc. avant de le mettre en service.

### LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS NE LES JETEZ PAS

### Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

A DANGER

Danger indique une situation hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou blessures graves.

**A** AVERTISSEMENT

Avertissement indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

**A**ATTENTION

Attention indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en blessures.

**AVIS** 

Avis indique de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.

**REMARQUE:** L'information qui exige une attention spéciale.

### Généralités sur la Sécurité

### **PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE**

AVERTISSEMENT

Ce produit ou son cordon peuvent contenir des produits chimiques, y compris du plomb, relevés par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres problèmes reproductifs. Lavez-vous les mains après la manipulation.

**A** AVERTISSEMENT

Vous pouvez créer de la poussière en coupant, ponçant, perçant ou meulant les matériaux tels que le

bois, la peinture, le métal, le béton, le ciment ou autre maçonnerie. Cette poussière contient souvent des produits chimiques reconnus pour causer



Veuillez lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de commencer à assembler, installer, faire fonctionner ou entretenir l'appareil décrit. Protégez-vous et les autres en observant toutes les informations sur la sécurité. Négliger d'appliquer ces instructions peut résulter en des blessures corporelles et/ou en des dommages matériels! Conserver ces instructions pour références ultérieures.

# Généralités sur la Sécurité (Suite)

le cancer, les déformations congénitales ou autres problèmes de la reproduction. Porter de l'équipement de protection.

### **GÉNÉRALITÉS SUR LA SÉCURITÉ**

Ce produit fait part d'un système haute pression et il faut respecter en tout temps les précautions de sécurité suivantes en plus de toute autre règle de sécurité actuelle.

1. Lire attentivement TOUS les manuels inclus avec ce produit. Bien se familiariser avec les commandes et l'utilisation adéquate de l'équipement.



2. SEULES les personnes bien familiarisées avec ces consignes de sécurité sont autorisées à se servir de l'outil pneumatique.

# **A DANGER**



NE PAS dépasser la pression maximum de fonctionnement de l'outil pneumatique (621 kPa). Cet outil pneumatique POURRAIT exploser et entraîner la mort ou des blessures graves.


3. RESPECTER la pression nominale de tous les éléments du système. La pression maximum de fonctionnement de 621 kPa est mesurée à la prise d'air de l'outil en cours de fonctionnement. Il est nécessaire de compenser au niveau du compresseur la perte de pression entre le compresseur et l'outil.

## **▲ AVERTISSEMENT**

Évacuer TOUTE pression du système avant d'entreprendre d'installer, de réviser, de déplacer le produit, ou de procéder à son entretien.

4. Débrancher la source d'air de l'outil pneumatique lorsqu'il ne sert pas et avant de changer des outils et accessoires ou de procéder à une opération d'entretien.

## **A AVERTISSEMENT**



- 5. NE PAS porter de vêtements amples, de foulards, de cravates ou de bijoux durant le fonctionnement d'un quelconque outil. Les vêtements amples et les bijoux pourraient se prendre dans des pièces mobiles et entraîner de graves blessures.
- 6. NE PAS appuyer sur la gâchette au moment du raccordement du tuvau d'alimentation d'air à l'outil.
- 7. NE PAS mettre les mains près ou sous des pièces mobiles.

**A** AVERTISSEMENT

Toute exposition excessive aux

vibrations, tout travail dans des positions difficiles et tout mouvement répétitif peuvent entraîner des blessures aux mains et aux bras. Cesser l'utilisation d'un outil en cas de malaise, d'engourdissement, de fourmillements ou de douleur, et consulter un médecin.

8. Vérifier les tuvaux d'air à la recherche de signes de faiblesse ou d'usure avant chaque utilisation. S'assurer que TOUS les branchements soient bien serrés.

- Protéger les canalisations d'air contre les dommages et perforations. NE PAS transporter l'outil par le tuyau d'air.
- 10. NE JAMAIS appuyer sur la gâchette de l'outil tant que celui-ci n'est pas en contact avec l'objet de travail. Les accessoires DOIVENT être fixés solidement. Tout accessoire desserré peut provoquer de graves blessures.
- TOUJOURS utiliser des accessoires conçus pour les outils pneumatiques. NE PAS utiliser d'accessoires endommagés ou usés.
- 12. Veiller à ce que TOUS les écrous, boulons et vis soient serrés et que l'équipement soit en bon état de marche.
- 13. TOUJOURS immobiliser l'objet de travail avec un étau ou un serrejoint. Ne jamais placer les mains sur l'arrière-cylindre pendant l'opération de l'outil.
- 14. NE JAMAIS diriger un outil pneumatique vers soi-même ni vers toute autre personne. Des blessures graves POURRAIENT en résulter.

- 15. N'utilisez pas un mandrin de disque à découper sur cet outil sans avoir un appareil protecteur en place.
- TOUJOURS travailler dans une zone bien ventilée et porter un masque anti-poussières homologué OSHA.

### **Fonctionnement**

### **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

Les outils pneumatiques nécessitent une alimentation en air propre et sec de 620,5 KPA (6,2 bars). Un système d'alimentation en air avec filtre, régulateur et lubrificateur (FRL), comme indiqué sur la Figure 1, doit être utilisé.

Nous recommandons le modèle FRL Campbell Hausfeld PA2104 de 9,5 mm (3/8 po) ou le PA2114 de 12,7 mm (1/2 po).

La présence d'eau dans l'alimentation en air peut endommager l'outil. Vidanger chaque jour le liquide de condensation du réservoir du compresseur et du filtre.

Tous les tuyaux et raccords doivent être de la bonne dimension et solidement fixés. Se référer au Tableau 1 pour les dimensions minimum.




Figure 1

# Fonctionnement (Suite)

Consommation d'air des outils	Diamètre intérieur du tuyau
Inférieure à 254 L/min pour une utilisation à 100 %	1/4 po
254 à 963 L/min pour une utilisation à 100 %	3/8 po
Supérieure à 963 L/min pour une utilisation à 100 %	1/2 po

Tableau 1 - Diamètre minimum suggéré du tuyau à utiliser pour une longueur de tuyau de 15,25 m et une consommation continue en air de l'outil. L'utilisation de raccords et de tuyaux plus longs peut nécessiter l'utilisation d'un tuyau de plus grand diamètre.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser de tuyaux ou de raccords endommagés ou détériorés.

# AVERTISSEMENT Ne jamais transporter un

outil en le tenant par le tuyau ni tirer sur celui-ci afin de déplacer l'outil ou un compresseur. Ne pas approcher les tuyaux de la chaleur, de l'huile ni des bords coupants. remplacer tout tuyau endommagé, peu robuste ou usé.

### **GRAISSAGE**

Les outils pneumatiques exigent un graissage pendant toute leur durée de vie. Il appartient au propriétaire de se plier à ces exigences. L'absence d'un graissage correct de l'outil pneumatique peut en raccourcir considérablement la durée de vie et entraîner l'annulation de la garantie.

**A** ATTENTION

Cet outil pneumatique

exige un graissage AVANT la première utilisation puis AVANT et APRÈS chaque utilisation ultérieure.

### LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

La méthode de lubrification recommandée consiste en un lubrificateur installé sur un tuyau d'air et faisant partie intégrante du circuit de tuyauteries d'air. Voir la Figure 1. Utiliser l'huile pour outil pneumatique Campbell Hausfeld ST127000AV ou une huile ISO équivalente d'indice 32.

### **LUBRIFICATION MANUELLE**

Si un lubrificateur n'est pas présent sur le tuyau d'air, l'outil doit être lubrifié chaque jour.

**A** AVERTISSEMENT

Débrancher l'outil pneumatique de

l'alimentation en air avant de graisser.

- 1. Débrancher l'outil pneumatique de l'alimentation en air.
- 2. Retourner l'outil pneumatique.
- 3. Tout en appuyant sur la gâchette, faire sortir à peu près 7,4 mL d'huile pneumatique dans la prise d'air. Le cas échéant, basculer la soupape d'inversion dans les deux sens.

**A** AVERTISSEMENT

Une fois qu'un outil pneumatique

a été graissé, de l'huile s'écoulera de l'orifice de sortie lors des quelques premières secondes de fonctionnement. Avant d'utiliser l'air sous pression, veiller à ce que l'orifice d'échappement ne soit pas dirigé vers vous.

4. Raccorder l'outil pneumatique à l'alimentation en air et recouvrir l'orifice d'échappement avec un chiffon (se référer au manuel des pièces de rechange pour les caractéristiques de l'outil). Le cas échéant, faire fonctionner l'outil en marche avant et arrière pendant 20 à 30 secondes. L'huile se met à sortir de l'orifice d'échappement d'air une fois que l'air est sous pression.

### **ACCESSOIRES**

# **A** AVERTISSEMENT

Debrancher l'outil pneumatique de

la source d'air avant de changer les accessoires afin d'éviter des blessures graves.

 Insérez l'adaptateur hexagonal de 7/16 po à l'intérieur du mandrin à changement rapide. Poussez vers l'avant le manchon du mandrin à changement rapide afin de permettre à l'adaptateur de se verrouiller en place.




Figure 2

# A AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la tige d'accessoire

est complètement insérée à l'intérieur du mandrin. Les accessoires pourraient être projetés pendant le fonctionnement et causer de graves blessures. Utilisez uniquement des accessoires d'une valeur nominale minimale de 3 000 tr/min.

- Divers accessoires peuvent être vissés sur l'adaptateur. 24 mandrins filetés à perceuse de 3/8 po conviennent à l'adaptateur.
- Pour les accessoires du disque à polir, utilisez 24 écrous filetés de 3/8 po pour retenir l'accessoire sur l'adaptateur hexagonal de 7/16 po.

### **Entretien**

### **A** AVERTISSEMENT

Dissiper toute la pression avant d'essayer d'installer, maintenir, déplacer ou procéder à l'entretien.
Sinon il pourrait y avoir des blessures personnelles et/ou des dommages à la propriété.

### **ENTREPOSAGE**

L'outil pneumatique doit être graissé avant de le ranger. Un moteur pneumatique ne peut être graissé trop souvant.

# AVERTISSEMENT Débrancher l'outil pneumatique de la source d'air avant le graissage.

- Retournez l'outil sens dessus dessous.
- Pendant que vous appuyez sur la gâchette, pressez environ 1/4 oz d'huile à outil pneumatique Campbell Hausfeld dans la prise d'air. S'il y a lieu, faites fonctionner la valve avant et arrière dans les deux directions.

# AVERTISSEMENT Une fois qu'un outil pneumatique

a été graissé, de l'huile s'écoulera de l'orifice de sortie lors des quelques premières secondes de fonctionnement. Avant d'utiliser l'air sous pression, veiller à ce que l'orifice d'échappement ne soit pas dirigé vers vous.

 Raccordez l'outil à l'alimentation en air et recouvrez l'orifice de sortie avec une serviette. Faites fonctionner l'outil pendant seulement 2 à 3 secondes car il est nécessaire de laisser plus d'huile dans l'outil pneumatique lors de son entreposage.

### **SERVICE TECHNIQUE**

Pour des informations concernant le fonctionnement ou la réparation de ce produit, composer le 1-855-504-5678.

### INFORMATION CONCERNANT LES PIÈCES DE RECHANGE

Pour des renseignements sur la commande de pièces de rechange, appeler sans coût le numéro 1-855-504-5678.

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Code estampé
- No. et Description de Pièce

Correspondance Concernant les Pièces: Campbell Hausfeld 100 Production Drive Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

# **Guide Général De Dépannage**

Guide General De Depannage					
Symptôme	С	ause(s) Possible(s)	M	esures correctives	
L'outil fonctionne lentement ou ne fonctionne pas		Présence de grenaille ou de gomme dans l'outil	1.	Rincer l'outil avec de l'huile pour outils pneumatiques Campbell Hausfeld, du dissolvant de gomme ou un mélange en proportions égaux d'huile de moteur SAE 10 et de kérosène. En cas d'utilisation d'un produit autre que l'huile Campbell Hausfeld, graisser l'outil après l'avoir nettoyé	
	2.	Absence d'huile dans l'outil	2.	Graisser l'outil conformément aux instructions de graissage données dans ce manuel	
	3.	Pression d'air basse	3.	Ajuster le régulateur du compresseur au réglage maximum pour l'outil pendant que l'outil fonctionne librement	
	4.	Fuites dans le tuyau d'air	4.	Serrer et assurer l'étanchéité des raccords du tuyau en cas de fuites	
	5.	Chute de pression	5.	S'assurer que le tuyau soit de la bonne taille. Les longs tuyaux ou les outils exigeant de grands volumes d'air peuvent nécessiter un tuyau de diamètre intérieur d'au moins 1/2 po, suivant la longueur totale du tuyau	
	6.	Régulateur mal- ajusté	6.	À l'aide d'un tournevis à tête plate, ajustez le régulateur à la vitesse maximale.	
	7.	Des roulements à billes usés dans le moteur ou le boîtier du roulement.	7.	Enlever et inspecter le roulement pour la rouille, la saleté, la grenaille ou pour une voie usée. Remplacez le roulement.	
	8.	Engrenages usés / brisés.	8.	Remplacez les engrenages.	
Humidité expulsée de l'outil	1.	Présence d'eau dans le réservoir	1.	Vidanger le réservoir (Voir le manuel du compresseur). Huiler l'outil et le faire fonctionner jusqu'à ce qu'il semble ne plus contenir d'eau. Huiler encore et faire fonctionner pendant 1-2 secondes.	
	2.	Eau dans les canalisations/ tuyaux	2.	<ul> <li>a. Monter un séparateur/filtre d'eau (PA2100 ou PA2110). REMARQUE: Les séparateurs ne fonctionnent correctement que lorsque l'air qui les traversent est frais. Positionner le séparateur/filtre aussi loin que possible du compresseur</li> </ul>	
				b. Monter un sécheur d'air (PA2085)	
			2.	c. Huiler l'outil immédiatement quand l'eau entre l'outil	

### **ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE MAINTENANT!**

http://reg.ch-commercial.com

### **Garantie Limitée**

- 1. DURÉE : de la date d'achat de l'acheteur original comme suit : un (1) an.
- GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (855) 504-5678.
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Cette râpeuse Campbell Hausfeld.
- COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défauts importants de matériaux et de main d'oeuvre qui se produisent durant la période de garantie à l'exception de ce qui est noté plus bas.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
  - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
  - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
  - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit. Un accident, l'utilisation abusive par l'acheteur, la négligence ou le manque de faire fonctionner les produits selon les instructions comprend aussi l'enlevage ou la modification de n'importe quel appareil de sûreté. Si ces appareils de sûreté sont enlevés ou modifiés, la garantie sera annulée.
  - D. Réglages normaux qui sont expliqués dans le(s) manuel(s) d'utilisation accompagnant le produit.
  - E. Articles ou services qui sont exigés normalement pour l'entretien du produit, par ex. joints toriques, ressorts, joints d'étanchéité, garnitures d'étanchéité ou joints, <u>lubrifiants</u>, <u>valves de moteur</u>, <u>abrasifs</u>, <u>fraises</u>, <u>mandrins</u>, ou toute autre pièce consommable non spécifiquement indiquée. Ces articles ne seront couverts que pendant quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'achat original. <u>Les articles</u> soulignés sont garanties pour défauts de matière et de fabrication seulement.
- RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparer ou remplacer, au choix du Garant, les produits ou composants défectueux, qui ont connu une défaillance et/ou qui ne sont pas conformes pendant la durée précise de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
  - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
  - B. Appelez Campbell Hausfeld (855) 504-5678 pour obtenir vos options de service sous garantie. Les frais de transport sont la responsabilité de l'acheteur.
  - C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE: La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponabilité des pièces de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

# Calço de pneu



MODELO: CL252200AV

## Descrição

Este calço de pneu de baixa velocidade foi desenvolvido para uso em oficinas de pneus para trabalhos de recauchutagem e desbaste.

# Remoção da Embalagem

Al desempacar este producto, revíselo con cuidado para cerciorarse de que esté en perfecto estado. Aperte firmemente conexões, parafusos, etc., antes de colocar a unidade em operação.

# LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES NÃO DESCARTE

# Normas de Segurança

Este manual contém informações muito importantes que devem ser conhecidas e compreendidas. Essas informações são fornecidas para SEGURANÇA e para EVITAR PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO. Para ajudar a reconhecer essas informações, observe os seguintes símbolos.

Perigo indica uma situação eminentemente perigosa, que se

ATEMIGO	não for evitada, causará a morte ou infortúnios gravosos.
AAVISO	Aviso indica uma situação potencialmente perigosa, que se não for evitada, poderá resultar em morte ou infortúnios gravosos.
<b>ACUIDADO</b>	Cuidado indica uma situação potencialmente perigosa, que se não for evitada poderá causar danos menos graves ou de grau
moderado.	- nao ioi evitada podera edasar danos menos graves ea de grad
NOTA	Nota indica uma informação importante, que se não for seguida, poderá causar danos ao equipamento.

OBSERVAÇÃO: Informações que requerem atenção especial.

# Informações Gerais Sobre Segurança

# PROPOSIÇÃO 65 DA CALIFÓRNIA

AAVISO

Este produto ou o seu cabo de força pode conter produtos químicos, incluindo o chumbo, conhecidos, no Estado da Califórnia, como causadores de câncer e defeitos congênitos ou outras lesões reprodutivas. Lave as mãos após manusear este produto.

A AVISO

Você pode criar poeira ao cortar, lixar, furar ou esmerilar materiais tais como madeira, tinta, metal,

Por favor, leia e guarde essas instruções. Leia com atenção antes de tentar montar, instalar, usar ou fazer manutenção no produto descrito. Siga todas as informações de segurança para proteger a si mesmo e a outras pessoas; caso contrário, podem ocorrer lesões pessoais e/ou danos materiais! Guarde essas instruções para futuras consultas.

# Informações Gerais Sobre Segurança (Continuação)

concreto, cimento ou outro tipo de alvenaria. Esse pó freqüentemente contém químicos conhecidos por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Use equipamento de protecão.

### **SEGURANÇA GERAL**

Este produto é parte de um sistema de alta pressão e as seguintes precauções de segurança devem ser seguidas sempre junto com todas as outras regras de segurança existentes.

- Leia com atenção TODOS os manuais inclusos neste produto. Familiarize-se com os controles e com o uso apropriado do equipamento.
- SOMENTE pessoas bem familiarizadas com estas normas de operação segura devem ter permissão para usar a ferramenta pneumática.

### **A PERIGO**

NÃO exceda a pressão de operação da ferramenta pneumática (90 psi). A ferramenta pneumática PODERÁ explodir resultando em morte ou ferimentos pessoais graves.

 NÃO exceda os limites de pressão de quaisquer componentes do sistema. A pressão de operação máxima de 90 psi é medida na entrada da ferramenta enquanto ela está em funcionamento. A queda de pressão entre o compressor e a ferramenta precisa ser compensada no compressor.

### **A AVISO**

Libere TODA a pressão do sistema antes de tentar instalar, utilizar, reposicionar ou realizar qualquer manutenção.

 Desconecte a ferramenta pneumática do suprimento de ar quando essa não estiver em uso e antes de trocar ferramentas, uniões ou realizar alguma manutenção.

### **AAVISO**

Os óculos de segurança e protetor auditivo DEVEM ser usados durante a operação.

- NÃO utilize roupas largas ou soltas, lenços, gravatas ou joias durante a utilização de quaisquer ferramentas. Roupas soltas ou joias podem prender nas peças em movimento resultando em ferimentos pessoais graves.
- NÃO aperte o gatilho durante a conexão da mangueira de fornecimento de ar à ferramenta.
- 7. NÃO coloque as mãos próximas ou debaixo de peças móveis.

# **AAVISO**

A exposição excessiva à

vibração, o trabalho em posições incômodas e os movimentos de trabalho repetitivos podem causar lesões às mãos e aos braços. Pare de usar qualquer ferramenta se ocorrer desconforto, dormência, formigamento ou dor e consulte um médico.

8. Verifique se as mangueiras de ar estão fracas ou desgastadas antes

- de cada utilização. Certifique-se de que TODAS as conexões estejam firmes.
- Proteja as linhas de ar contra danos ou furos. NÃO puxe a ferramenta pela mangueira de ar.
- 10. NUNCA acione a ferramenta quando não aplicada a um objeto de trabalho. As conexões DEVEM ser firmemente conectadas. Conexões frouxas podem causar dano sério.
- SEMPRE use conexões projetadas para uso com ferramentas pneumáticas. NÃO use conexões danificadas ou gastas.
- Mantenha apertados TODAS as porcas e parafusos e mantenha o equipamento em condições seguras de operação.
- 13. Fixe SEMPRE a peça de trabalho em uma morsa ou braçadeira. Não coloque as mãos no cilindro traseiro ao operar a ferramenta.
- 14. NUNCA aponte uma ferramenta pneumática para si mesmo ou para outra pessoa. Isso PODE causar dano sério.

- Não use um mandril de disco de corte nessa ferramenta caso uma proteção de segurança não esteja posicionada.
- SEMPRE trabalhe em um ambiente bem ventilado e utilize uma máscara contra poeira aprovada pela OSHA.

# **Operação**

# **INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO**

As ferramentas pneumáticas necessitam de um suprimento de ar limpo, seco a 90 PSI (6,2 bar). Um sistema de suprimento de ar com filtro, regulador e lubrificante (FRL) como mostrado na figura 1 deve ser usado.

Recomenda-se o modelo Campbell Hausfeld FRL PA2104 9,5 mm (3/8 pol) ou PA 2114 12,7 mm (1/2 pol).

Água no suprimento de ar pode danificar a ferramenta. Drene diariamente o condensado do tanque compressor e do filtro.

Todas as mangueiras e conexões devem ser do tamanho correto e estar firmemente presas. Consulte a Tabela 1 para tamanhos mínimos.




Figura 1

# Operação (Continuação)

Consumo da ferramenta pneumática	Diâmetro interno da mangueira
Menos de 254 L/min. a 100% de uso	6,4 mm
254 a 962 L/min. a 100% de uso	9,5 mm
Maior que 962 L/min. a 100% de uso	12,7 mm

Tabela 1 - Diâmetro mínimo da mangueira sugerido para usar com base em mangueira de comprimento de 15,25 metros e classificação L/min. contínua da ferramenta. A utilização de conexões e mangueira mais longa pode exigir o uso de uma mangueira de diâmetro maior.

**AAVISO** 

Não utilize mangueiras ou

conexões que estiverem danificadas ou deterioradas.

**AAVISO** 

Nunca transporte uma ferramenta

segurando pela mangueira e nunca puxe a mangueira para movimentar a ferramenta ou um compressor. Mantenha as mangueiras afastadas de calor, óleo e bordas afiadas. Troque as mangueiras que estiverem danificadas, fracas ou desgastadas.

# **LUBRIFICAÇÃO**

As ferramentas pneumáticas requerem lubrificação ao longo da vida e é da responsabilidade do proprietário. A falta de lubrificação adequada da ferramenta pneumática diminui enormemente a vida da ferramenta e anula a sua garantia.

**ACUIDADO** 

Esta ferramenta requer lubrificação

ANTES do uso inicial e ANTES e APÓS cada uso adicional.

# LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

O método recomendado para a lubrificação é com um lubrificante de linha de ar instalado como parte do sistema de tubos de ar. Consulte a figura 1. Uso do óleo para ferramenta pneumática Campbell Hausfeld ST127000AV ou óleo equivalente ISO grau 32.

### LUBRIFICAÇÃO MANUAL

Se um lubrificante de linha de ar não é usado, a ferramenta deve ser lubrificada diariamente.

**AAVISO** 

Desconecte a ferramenta

pneumática do suprimento de ar antes de lubrificar.

- Desconecte a ferramenta pneumática do suprimento de ar.
- 2. Vire a ferramenta pneumática para baixo.
- Vire a chave de fenda para baixo. Enquanto segura o gatilho, despeje aproximadamente 7,4 mL de óleo Campbell Hausfeld na entrada de ar. Se aplicável, mude a válvula para frente e para trás em ambos os sentidos.

**AAVISO** 

Após a lubrificação da ferramenta

pneumática, ocorre a saída de óleo pelo orifício de exaustão durante os primeiros segundos da operação. O orifício de exaustão deve estar direcionado para longe do seu corpo antes de aplicar pressão de ar.

4. Conecte a ferramenta pneumática à fonte de suprimento de ar e cubra o orifício de exaustão com uma toalha (consulte as características da ferramenta no manual de peças). Coloque a ferramenta em funcionamento em ambas as direções, se aplicável, durante 20 a 30 segundos. Ocorre a descarga de óleo do orifício de exaustão quando se aplica a pressão pneumática.

### **ACESSÓRIOS**

**AAVISO** 

Desconecte a ferramenta

pneumática do abastecimento de ar antes de trocar acessórios ou podem ocorrer sérios ferimentos.

 Insira o adaptador sextavado de 7/16 polegadas no mandril de troca rápida. Empurre a luva do mandril para frente para permitir que o adaptador se encaixe no local.




Figura 2

**AAVISO** 

Certifique-se de que a haste de

conexão está totalmente inserida no mandril. Acessórios soltos podem ser atirados durante a operação e causar lesões sérias. Só use acessórios classificados para um mínimo de 3.000 RPM.

- Diferentes acessórios podem ser rosqueados no adaptador. Mandris de perfuração rosqueados em 3/8 polegadas por 24 se encaixam no adaptador.
- Para acessórios de roda, use uma porca de 3/8 polegadas por 24 para prender o acessório no adaptador sextavado de 7/16 polegadas.

# Manutenção

### **AAVISO**

Libere toda a pressão antes de tentar realizar a instalação, reparo, mudar de local ou efetuar qualquer tipo de manutenção no sistema de ar. Podem ocorrer lesões pessoais e/ ou danos à propriedade.

### **ARMAZENAMENTO**

A ferramenta pneumática deve ser lubrificada antes de ser armazenada. Um motor pneumático não pode ser lubrificado com muita frequência.

**AAVISO** 

Desconecte a ferramenta

pneumática do abastecimento de ar antes de lubrificá-la.

- Gire a ferramenta de cabeça para baixo.
- Ao apertar o gatilho, coloque aproximadamente ¼ de onça de óleo de ferramentas pneumáticas da Campbell Hausfeld na entrada de ar. Se aplicável, alterne a válvula avançar/retroceder em ambas as direcões.

**A AVISO** 

Após a lubrificação da ferramenta

pneumática, ocorre a saída de óleo pelo orifício de exaustão durante os primeiros segundos da operação. O orifício de exaustão deve estar direcionado para longe do seu corpo antes de aplicar pressão de ar.

 Conecte a ferramenta ao abastecimento de ar e cubra a porta de exaustão com uma toalha. Ligue a ferramenta por apenas 2 a 3 segundos uma vez que é necessário que mais óleo permaneça na ferramenta pneumática ao armazenála.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a operação ou reparo deste produto, por favor entre em contato com o centro de assistência técnica Campbell Hausfeld mais próximo.

# INFORMAÇÕES SOBRE AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Para obter informações sobre onde pedir peças de reposição, ligue grátis para 1-855-504-5678.

Forneça as seguintes informações:

- Número do modelo
- Código impresso
- Número de peça e descrição

Envie a correspondência sobre as peças para:

Campbell Hausfeld 100 Production Drive Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

# Guia geral de detecção de problemas

<u> </u>	i de deteoção	- ao pi obicilido
Sintoma	Possíveis causas	Ação a tomar
A ferramenta funciona devagar ou não funciona	Areia ou goma na ferramenta	<ol> <li>Purgue a ferramenta com óleo para ferramentas a ar Campbell Hausfeld com solvente de goma ou com uma mistura de partes iguais de óleo de motor SAE 10 e querosene. Se não for utilizado óleo Campbell Hausfeld, lubrifique a ferramenta após a limpeza.</li> </ol>
	Não há óleo na ferramenta	Lubrifique a ferramenta de acordo com as instruções de lubrificação neste manual.
	Baixa pressão de ar	Ajuste o regulador do compressor para o máximo da ferramenta enquanto ela estiver ligada mas não em operação
	<ol> <li>A mangueira de ar vaza</li> </ol>	4. Aperte e vede as conexões da mangueira em caso de vazamento.
	5. Quedas de pressão	5. Certifique-se do tamanho correto da mangueira. Mangueiras longas ou ferramentas .que utilizam grandes volumes de ar podem requerer uma mangueira de 1/2 pol. de diâmetro interno ou maior, dependendo da extensão total da mangueira
	Regulador ajustado incorretamente	6. Ajuste o regulador com uma chave de fenda de cabeça plana para a velocidade máxima
	<ol> <li>Mancal esférico gasto no motor ou no alojamento de mancal</li> </ol>	<ol> <li>Remova e inspecione o mancal em busca de ferrugem, sujeira, partículas ou sulcos gastos. Substitua o mancal. Substitua o mancal.</li> </ol>
	8. Engrenagens quebradas/gastas	8. Substitua as engrenagens
Umidade sendo soprada para fora da ferramenta	1. Água no tanque	<ol> <li>Purgue o tanque (consulte o manual do compressor de ar). Aplique óleo na ferramenta e a opere até que não reste mais água evidente. Torne a lubrificar a ferramenta e ative-a por 1 ou 2 segundos.</li> </ol>
	Água nos tubos/ mangueiras de ar	<ol> <li>a. Instale um separador/filtro de água (PA2100 ou PA2110). OBSERVAÇÃO: Separators only work properly when the air passing through the separator is cool. Locate the separator/filter as far as possible from the compressor</li> </ol>
		2. b. Instale um secador de ar (PA2085)
		Sempre que entrar água na ferramenta, la deve ser lubrificada imediatamente

#### **REGISTRE SEU PRODUTO ON-LINE AGORA!**

http://reg.ch-commercial.com

### **Garantia Limitada**

- DURAÇÃO: A partir da data de compra por parte do comprador original, da seguinte maneira: Um (1) ano.
- QUEM CONCEDE ESTA GARANTIA (GARANTIDOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telefone: (855) 504-5678.
- QUEM RECEBE ESTA GARANTIA (COMPRADOR): O comprador original (não para objetivo de revenda) dos produtos da Campbell Hausfeld.
- QUAIS SÃO OS PRODUTOS COBERTOS POR ESTA GARANTIA: Este calço de pneu da Campbell Hausfeld.
- O QUE ESTÁ COBERTO NESTA GARANTIA: Defeitos substanciais no material e na fabricação que ocorrerem dentro da vigência do período de garantia com exceção dos casos abaixo.
- 6. O QUE NÃO ESTÁ COBERTO NESTA GARANTIA:
  - A. Garantias implícitas, incluindo as de comerciabilidade e ADEQUAÇÃO PARA UM OBJETIVO ESPECÍFICO SÃO LIMITADAS A PARTIR DA DATA DA COMPRA ORIGINAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM DURAÇÃO ACIMA. Alguns estados (nos Estados Unidos) não permitem limites referentes ao prazo de duração da garantia implícita, de forma que os limites acima podem não se aplicar ao seu caso.
  - B. QUALQUER PERDA, DANO OU DESPESA INCIDENTAIS, INDIRETOS OU RESULTANTES QUE POSSAM RESULTAR DE QUALQUER DEFEITO, FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DOS PRODUTOS DA CAMPBELL HAUSFELD. Alguns estados (nos Estados Unidos) não permitem a exclusão ou limite de danos incidentais ou resultantes, de forma que o limite e exclusão acima podem não se aplicar ao seu caso.
  - C. Qualquer falha resultante de acidente, abuso por parte do comprador, negligência ou da não operação do produto de acordo com as instruções no(s) manual(ais) do proprietário que acompanha(m) este produto. Acidente, abuso por parte do comprador, negligência, não operação dos produtos de acordo com as instruções incluirão também a retirada ou alteração de qualquer dispositivo de segurança. Se tais dispositivos de segurança forem retirados ou alterados, esta qarantia será anulada.
  - D. Ajustes normais explicados nos manuais do proprietário são fornecidos com o produto.
  - E. Peças de substituição que costumam ser necessárias à manutenção do produto, por exemplo, anéis-O, molas, gaxetas, enchimentos ou vedações, <u>lubrificantes, escapamentos de motor, abrasivos, cortadores,</u> mandris ou qualquer outra peça descartável não especificamente listada. Estes itens estarão cobertos apenas por noventa (90) dias a partir da data da compra original. <u>Os</u> itens sublinhados possuem garantia apenas para defeitos de materiais e de fabricação.
- RESPONSABILIDADES DO GARANTIDOR DE ACORDO COM ESTA GARANTIA: Repare ou substitua, a
  critério do avalista, produtos ou componentes que apresentam defeito, mau funcionamento e/ou falhas
  de conformidade dentro do período de garantia especificado.
- 8. RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR DE ACORDO COM ESTA GARANTIA:
  - A. Fornecer comprovante de compra datado e registros de manutenção.
  - B. Ligue para a Campbell Hausfeld (855) 504-5678 para obter suas opções de serviço de garantia. Os custos de frete devem ser pagos pelo comprador.
  - C. Usar cuidado adequado na operação e manutenção dos produtos conforme descrito no(s) manual(ais) do proprietário.
- 9. QUANDO O GARANTIDOR IRÁ CONSERTAR OU SUBSTITUIR DE ACORDO COM ESTA GARANTIA: Consertos ou substituições serão programados e realizados de acordo com o fluxo de trabalho normal no local de conserto e dependendo da disponibilidade da peças de substituição.

Esta garantia limitada é valida somente nos E.U.A., no Canadá e no México e oferece direitos legais específicos. Você pode também ter outros direitos, que variam de um estado para outro (nos Estados Unidos), ou de um país para outro.

LEMBRETE: Guarde sua comprovação de compra datada até o fim da garantia! Junte-a a este manual o arquive-a para mais segurança.

# Raspador de llanta



MODELO: CL252200AV

# Descripción

Este raspador de llanta de baja velocidad está diseñado para su uso en llanteras en las tareas de parchado y raspado.

## **Desempaque**

Al desempacar este producto, revíselo con cuidado para cerciorarse de que esté en perfecto estado. Cericiórese de apretar todas las conexiones, pernos, etc. antes de comenzar a utilizar la unidad.

### LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES NO LAS DESECHE

## Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

**▲ PELIGRO** 

Ésto le indica que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

**A** ADVERTENCIA

Ésto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.

**▲ PRECAUCION** 

Ésto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.

**AVISO** 

Ésto le indica una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.

NOTA: Información que requiere atención especial.

# Informaciones Generales de Seguridad

### PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA

Este producto, o su cable de corriente pueden contener químicos, incluido plomo, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo.

Cuando corta lija, taladra o pule materiales como por ejemplo madera, pintura, metal, hormigón, cemento, u otro tipo de mampostería se puede producir polvo. Con frecuencia este polvo contiene productos químicos que se conocen como causantes de

polvo contiene productos químicos que se conocen como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Use equipo de protección.

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Léalas cuidadosamente antes de tratar de montar, instalar, operar o dar mantenimiento al producto aquí descrito. Protéjase usted mismo y a los demás observando toda la información de seguridad. iEl no cumplir con las instrucciones puede ocasionar daños, tanto personales como a la propiedad! Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.

# **Informaciones** Generales de Seguridad (Continuación)

### INFORMACIONES GENERALES DE **SEGURIDAD**

Este producto es parte de un sistema de alta presión y siempre deben seguirse las siguientes medidas de seguridad al igual que otras medidas de seguridad establecidas

 Lea atentamente TODOS. los manuales incluidos con este producto. Familiarícese bien con los controles y el uso adecuado del equipo.




2. Esta herramienta neumática SÓLO debe ser usada por personas que estén bien familiarizadas con las reglas de seguridad de manejo.

# **A PELIGRO**

NO exceda la presión máxima de funcionamiento de la herramienta neumática (6.21 bar). la cual PODRÍA explotar y ocasionar la muerte o lesiones graves.

3. NO exceda ninguna capacidad máxima de presión de ningún componente del sistema. La presión máxima de trabajo de 6,21 bar se mide en la entrada de aire de la herramienta con la herramienta encendida. El compresor de aire debe compensar la baja de presión entre éste y la herramienta.

## A ADVERTENCIA



4. Desconecte el suministro de aire a la herramienta cuando no esté en uso y antes de cambiar herramientas, accesorios o efectuar mantenimiento.

# A ADVERTENCIA



Use SIEMPRE protección para los oídos v gafas de seguridad durante el funcionamiento.

- 5. NO use ropa suelta, bufandas, corbatas o joyas cuando opere cualquier herramienta. La ropa o iovas sueltas pueden quedar atrapadas en las partes móviles y ocasionar lesiones graves.
- 6. NO presione el gatillo cuando conecte la manquera de suministro de aire a la herramienta.
- 7. NO ponga las manos cerca o debajo de piezas en movimiento.

ADVERTENCIA La exposición excesiva a la

vibración, trabaiar en posiciones incómodas y los movimientos de trabajo repetitivos pueden causar lesiones a las manos y brazos. Deje de usar cualquier herramienta si aparece incomodidad, entumecimiento, cosquilleo o dolor y consulte a un médico.

8. Antes de cada uso compruebe que las mangueras de aire no estén debilitadas o desgastadas. Asegúrese de que TODAS las conexiones estén seguras.

- Proteja las líneas de aire de daños o perforaciones. NO lleve la herramienta por la manguera de aire.
- 10. NUNCA oprima el gatillo a menos que la herramienta esté en la pieza de trabajo. Los accesorios DEBEN estar bien conectados. Si los accesorios están flojos le podrían ocasionar heridas graves.
- 11. SIEMPRE use accesorios que estén diseñados para usarse con herramientas neumáticas. NO use accesorios que estén dañados o desgastados.
- 12. Mantenga ajustadas TODAS las tuercas, pernos y tornillos, y compruebe que el equipo se encuentre en estado de funcionamiento seguro.
- 13. SIEMPRE coloque la pieza en una prensa de tornillos o abrazadera. No coloque las manos en el cilindro negro mientras esté operando la herramienta.

- 14. NUNCA apunte la herramienta neumática hacia usted ni hacia otras personas. Esto PODRÍA ocasionar heridas de gravedad.
- 15. No use un mandrino para discos de corte con esta herramienta si no tiene la guarda colocada en su lugar.
- 16. Trabaje SIEMPRE en un lugar bien ventilado y use una máscara para polvo aprobada por la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU.).

## **Funcionamiento**

### **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Las herramientas neumáticas requieren un suministro de aire limpio y seco a 90 PSI (6,2 bar). Se debe usar un sistema de suministro de aire con filtro, regulador y lubricador (FRL) como se muestra en la Figura 1.

Se recomienda FRL modelo PA2104 (9,5 mm [3/8 pulg.]) o PA2114 (12,7 mm [1/2 pulg.]) de Campbell Hausfeld.

El agua en el suministro de aire puede dañar la herramienta. Drene la




Figura 1

# **Funcionamiento** (Continuación)

condensación del tanque compresor y filtre diariamente.

Todas las mangueras y conexiones deben ser del tamaño correcto y estar bien aiustadas. Consulte la Tabla 1 para conocer los tamaños mínimos.

Consumo de aire de la herramienta	DI de la manguera	
Menos de 254 L/min. al 100% del uso	6,4 mm	
254 a 962 L/min. al 100% del uso	9,5 mm	
Más de 962 L/min. al 100% del uso	12,7 mm	

Tabla 1 - El diámetro mínimo sugerido de la manguera para usar basado en una manguera de 15,25 m de largo y calificación continua L/min. de la herramienta. El uso de conexiones y una manguera más larga podría requerir el uso de una manguera de mayor diámetro.

**▲** ADVERTENCIA

No use mangueras ni conexiones aue

estén dañadas o deterioradas.

ADVERTENCIA Nunca cargue una herramienta por

la manguera o hale la manguera para mover la herramienta o un compresor. Mantenga las mangueras alejadas del calor, aceite o puntas afiladas, reemplace cualquier manguera que esté dañada, deteriorada o desgastada.

### LUBRICACIÓN

Las herramientas neumáticas requieren lubricación a lo largo de la vida útil de la herramienta y esto es responsabilidad del propietario. Si no lubrica en forma adecuada la herramienta de aire, acortará dramáticamente la vida útil de la misma y anulará la garantía.

A PRECAUCION

Esta herramienta neumática

requiere lubricación ANTES del uso

inicial y ANTES y DESPUÉS de cada uso adicional.

### LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

El método recomendado para la lubricación es con un lubricador de línea de aire instalado como parte del sistema de tuberías de aire. Vea la Figura 1. Use el aceite ST127000AV para herramientas neumáticas de Campbell Hausfeld o un aceite equivalente a ISO 32.

### LUBRICACIÓN MANUAL

Si no se usa un lubricador de línea de aire. la herramienta debe lubricarse diariamente.

**A ADVERTENCIA** 

Desconecte la herramienta

neumática del suministro de aire antes de lubricar.

- Desconecte la herramienta neumática. del suministro de aire.
- Dé vuelta la herramienta neumática.
- 3. Mientras tira del gatillo, introduzca aproximadamente 7,4 ml (1/4 onza) de aceite para herramientas neumáticas Campbell Hausfeld en la entrada de aire. Si correspondiera, coloque la válvula de avance v retroceso en ambas direcciones.

ADVERTENCIA Luego de haber lubricado una

herramienta neumática, saldrá aceite a través del puerto de escape durante los primeros segundos de funcionamiento. El puerto de escape debe dirigirse en sentido opuesto a su cuerpo antes de aplicar la presión de aire.

4. Conecte la herramienta neumática al suministro de aire y cubra el puerto de escape con una toalla (consulte el manual de piezas de repuesto para conocer las funciones de la herramienta). Haga funcionar la herramienta en las direcciones de avance y retroceso, si correspondiera, durante 20 a 30 segundos. Cuando se aplica la presión de aire, el aceite sale del puerto de escape.

### **ACCESORIOS**

Desconecte la **A ADVERTENCIA** 

herramienta de la fuente de suministro de aire antes de cambiar los accesorios o podría ocasionarle lesiones graves.

1. Inserte el adaptador de hexágono de 7/16 de pulgada dentro del mandril de cambio rápido. Empuie el casquillo del mandril hacia adelante para que el adaptador quede asegurado en esta posición.




Figura 2

ADVERTENCIA

Verifique que la varilla del inserto

se encuentra completamente dentro del mandril. Los aditamentos que pudieran salir volando durante el trabajo pueden causar lesiones graves. Solo use insertos prescritos para 3,000 RPM como mínimo.

2. Se pueden atornillar distintos tipos de aditamentos sobre el adaptador. Los mandriles para taladro de 3/8 de pulgada x 24 hilos se ajustarán en el adaptador.

Para aditamentos de raspado de llantas, utilice una tuerca de 3/8 de pulgada x 24 hilos para mantener sujeto el aditamento sobre el adaptador hexagonal de 7/16 de pulgada.

### Mantenimiento

# **A** ADVERTENCIA

Libere toda la presión del sistema antes de tratar de instalar, darle servicio, reubicar o darle cualquier tipo de mantenimiento al sistema de aire. De no hacerlo podría ocasionarle heridas personales o daños a su propiedad.

### **ALMACENAMIENTO**

La herramienta neumática debe lubricarse antes de almacenarla. Un motor neumático nunca será lubricado con mucho frecuencia.

**▲ ADVERTENCIA** 

Desconecte la herramienta

neumática de la fuente de suministro de aire antes de lubricarla.

- 1. Encienda la herramienta cabeza abaio.
- 2. Mientras acciona el gatillo, introduzca 1/4 de onza de aceite para herramienta neumática Campbell Hausfeld en la admisión del aire. Si es necesario, cambie la posición de la válvula selectora de avance o reversa en ambas direcciones.

# ▲ ADVERTENCIA Luego de haber

lubricado una

herramienta neumática, saldrá aceite a través del puerto de escape durante los primeros segundos de funcionamiento. El puerto de escape debe dirigirse en sentido opuesto a su cuerpo antes de aplicar la presión de aire.

Conecte la herramienta al suministro del aire v cubra el conducto del

# Mantenimiento (Continuación)

escape con una toalla. Accione la herramienta durante solo 2 o 3 segundos ya que es necesario que más aceite permanezca en la herramienta cuando la guarde.

### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para mayor información en relación al funcionamiento o reparación de este producto, comuníquese con el concesionario de Campbell Hausfeld más cercano a su domicilio.

### INFORMACIÓN SOBRE REPUESTOS

Para obtener información con respecto a piezas de repuesto pedidas, llame sin costo al 1-855-504-5678.

Sírvase suministrarnos la siguiente información:

- Número del Modelo
- Código estampado
- Número y descripción del repuesto.

Puede escribirnos a:

Campbell Hausfeld 100 Production Drive Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

# Guía General de Diagnóstico de Averías

Problema	Causa(s) Posible(s) Accion a	tomar
La herramienta funciona lentamente o no funciona	Hay impurezas en la 1. Limpie l herramienta herrami solvent- iguales SAE 10 Campb	a herramienta con aceite para entas neumáticas Campbell Hausfeld, es adecuados o una mezcla de proporciones de aceite para motores y queroseno. Si no utiliza aceite ell Hausfeld, lubrique la herramienta s de limpiarla
		e la herramienta según las ciones de lubricación
	permition	el regulador del compresor al máximo do para la herramienta mientras ésta a libremente
		y selle las conexiones de la manguera, gue fugas
	5. Baja la presión 5. Asegúre sea el a herrami de aire D.I. de	esse de que el tamaño de la manguera apropiado. Las mangueras largas o las entas que utilizan grandes volúmenes pueden requerir una manguera con un 12,7 mm (1/2") o superior, según tud total de la manguera
		el regulador con un destornillador de plana a la máxima velocidad
	7. Cojinete de bola 7. Desarm	e los cojinetes y revise si están os, sucios o desgastados. Reemplace
	<ul><li>B. Engranes</li><li>B. Reemple desgastados/rotos</li></ul>	ace los engranes
La herramienta expulsa humedad	tanque de aire) funcion agua. L	tanque (Vea el manual del compresor . Lubrique la herramienta y déjela ar hasta que no expulse residuos de ubrique la herramienta una s y déjela funcionar de 1s a 2s
	líneas/mangueras de o PA aire func el flu sepa	ale un separdor/filtro de agua (PA2100 A2110). NOTA: Los separadores cionan debidamente sólo cuando ujo de aire está fresco. Ubique el arador/filtro lo más lejos posible del apresor
	2. b. Insta	ale un secador de aire (PA2085)
	en la	cualquier momento que entre agua a herramienta, deberá lubricarla ediatamente

# ¡REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA AHORA MISMO!

http://reg.ch-commercial.com

### **Garantía Limitada**

- 1 DURACIÓN: A partir de la fecha de compra por parte del comprador original del modo siguiente: 1 (un) año.
- QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (855) 504-5678.
- QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Esta raspadora de llanta Campbell Hausfeld.
- COBERTURA DE LA GARANTIA: Defectos importantes en el material y la mano de obra que ocurran durante la duración del período de garantía con las excepciones que se mencionan a continuación.
- 6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
  - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS À LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
  - B. CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
  - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al producto. Dichos accidentes, abusos por parte del comprador, o falta de operar el producto siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones suministrado también debe incluir la desconexión o modificación de los instrumentos de seguridad. Si dichos instrumentos de seguridad son desconectados, la garantía quedaría cancelada.
  - D. Los ajustes normales explicados en el(los) manual(es) suministrado(s) con el producto.
  - E. Los artículos o servicios que son necesarios normalmente para mantener el producto, p. ej. juntas tóricas, resortes, juntas, empaques o sellos, <u>lubricantes, paletas del motor, abrasivos, cortadores,</u> mandriles o cualquier otra pieza fungible no mencionada específicamente. Estos artículos solamente estarán cubiertos durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. <u>Los artículos subrayados sólo están garantizados por defectos de material o fabricación.</u>
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Según elija el Garante, la reparación o el reemplazo del producto o los componentes que estén defectuosos, que hayan funcionado en forma inadecuada y/o que no hayan cumplido con su función dentro de la duración del período específico de la garantía.
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
  - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
  - B. Llame a Campbell Hausfeld (855) 504-5678 por sus opciones de servicio incluidas en la garantía. Los costos de flete correrán por cuenta del comprador.
  - C. Seguir las instrucciones sobre operación y mantenimiento del producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario
- CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía!

Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.